

1. Chọn kết nối (WIFI/SIM)

Bước 1: Bấm **MENU TÙY CHỌN**

Bước 2: Chọn **CÀI ĐẶT**

Bước 3: Nhập pass 990990

Bước 4: Chọn **Cài WLAN/SIM**

2. Đăng nhập (LOGON)

Bước 1: Bấm **MENU TÙY CHỌN**

Bước 2: Chọn **ĐĂNG NHẬP**

3. Giao dịch thanh toán (SALE)

Bước 1: Bấm **BÁN HÀNG**

Bước 2: Nhập số tiền cần thanh toán

Bước 3: Bấm **THANH TOÁN**

Bước 4: Thực hiện thao tác Chạm/Chèn/Quẹt thẻ (đối chiếu thông tin thẻ)

Bước 5: Nhập mật khẩu thanh toán thẻ
(nếu có yêu cầu)

Bước 6: Chọn ký hóa đơn trực tiếp trên máy/
ký trên hóa đơn in ra

Bước 7: Bấm **XÁC NHẬN** nếu muốn in tiếp
liên Ngân hàng và liên Khách hàng

4. Tổng kết giao dịch (SETTLE)

Bước 1: Bấm **KẾT TOÁN**

Bước 2: Nhập pass 990990

Bước 3: Chọn máy chủ muốn tổng kết

Bước 4: Bấm Tiếp theo để hoàn tất

5. In lại giao dịch

Bước 1: Bấm **MENU TÙY CHỌN**

Bước 2: Chọn In lại

Bước 3: Chọn chức năng tương ứng để in lại

Giao dịch/Hóa đơn cuối/Tổng kết cuối

6. Xem lịch sử giao dịch

Bước 1: Bấm **MENU TÙY CHỌN**

Bước 2: Chọn Lịch sử

Bước 3: Chọn Báo cáo tổng hợp/Báo cáo chi
tiết hoặc chọn giao dịch bất kỳ để xem chi tiết

7. Hủy giao dịch (VOID)

Bước 1: Bấm **HỦY**

Bước 2: Nhập pass 990990

Bước 3: Nhập số hóa đơn cần hủy

Bước 4: Đối chiếu thông tin giao dịch và bấm
tiếp theo để tiến hành hủy giao dịch

***** Ghi chú *****

- Yêu cầu lưu hóa đơn thanh toán thẻ có chữ ký xác nhận của chủ thẻ trong vòng 18 tháng kể từ ngày giao dịch.
- Dấu hiệu rủi ro về thẻ:
 - Chủ thẻ sử dụng nhiều thẻ để thanh toán và đều không được
 - Chủ thẻ sử dụng thẻ người khác để thanh toán
 - Không có tên chủ thẻ trên thẻ, tên chủ thẻ trên thẻ khác với tên hiển thị trên máy Pos→ Yêu cầu chủ thẻ xuất trình giấy tờ tùy thân để đối chiếu trước khi thực hiện giao dịch.
- Liên hệ **HOTLINE** hiển thị trên màn hình Pos để được hỗ trợ sớm nhất.

Hotline: - 024 39446368 Ext 6366

- 086 653 1551

