

**1. Chọn kết nối (WIFI/SIM)**

Bước 1: Bấm MENU TÙY CHỌN

Bước 2: Chọn Cài đặt

Bước 3: Nhập pass: 0000

Bước 4: Chọn Cài WLAN/SIM

**2. Đăng nhập (LOGON)**

Bước 1: Bấm MENU TÙY CHỌN

Bước 2: Chọn ĐĂNG NHẬP

**3. Giao dịch thanh toán (SALE)**

Bước 1: Chọn BÁN HÀNG

Bước 2: Nhập số tiền cần thanh toán

Bước 3: Bấm Thanh toán

Bước 4: Chạm/Chèn/Quẹt thẻ

(đối chiếu thông tin thẻ)

Bước 5: Nhập mật khẩu thanh toán thẻ

(nếu có)

Bước 6: Chọn ký hóa đơn trực tiếp trên máy/  
ký trên hóa đơn in ra

Bước 7: Bấm Xác nhận nếu muốn in tiếp liên

Ngân hàng và liên Khách hàng

**4. Tổng kết giao dịch (SETTLE)**

Bước 1: Chọn KẾT TOÁN

Bước 2: Nhập pass: 0000

Bước 3: Chọn máy chủ muốn tổng kết

Bước 4: Bấm Tiếp theo để hoàn tất

**5. In lại giao dịch**

Bước 1: Bấm MENU TÙY CHỌN

Bước 2: Chọn In lại

Bước 3: Chọn chức năng tương ứng để in lại

Giao dịch/Hóa đơn cuối/Tổng kết cuối

**6. Xem lịch sử giao dịch**

Bước 1: Bấm MENU TÙY CHỌN

Bước 2: Chọn Lịch sử

Bước 3: Chọn Báo cáo tổng hợp/Báo cáo chi  
tiết hoặc chọn giao dịch bất kỳ để xem chi tiết

**7. Hủy giao dịch (VOID)**

Bước 1: Chọn HỦY

Bước 2: Nhập pass: 0000

Bước 3: Nhập số hóa đơn cần hủy

Bước 4: Đối chiếu thông tin giao dịch và bấm  
Tiếp theo để tiến hành hủy giao dịch

**\*\*\* Ghi chú \*\*\***

1. Yêu cầu lưu hóa đơn thanh toán thẻ có chữ ký xác nhận của chủ thẻ trong vòng 18 tháng kể từ ngày giao dịch
2. Giao dịch Void: Không trả hàng hóa cho Khách hàng
3. Dấu hiệu rủi ro về thẻ:
  - Chủ thẻ có nhiều thẻ và thanh toán đều không được
  - Chủ thẻ sử dụng thẻ người khác để thanh toán
  - Không có tên chủ thẻ trên thẻ và có dấu hiệu thẻ không hợp lệ

➔ Yêu cầu: chủ thẻ xuất trình CMT/CCCD hoặc hộ chiếu
4. Liên hệ hotline hiển thị trên màn hình Pos để được hỗ trợ sớm nhất.

**Miền Bắc : 086 654 1221 – 086 664 1221**

**Miền Trung : 086 653 1551 – 086 654 1221**

**Miền Nam : 086 658 6069 – 086 658 6096  
086 658 7096**

